

# KURZANLEITUNG

BLUETOOTH RF GATEWAY-ANLEITUNG FÜR OFFLINE MOTOR  
Stand 12.01.2016

**rummel**  
matratzen

BLUETOOTH RF GATEWAY



FUNKTIONS-LED

FUNKTIONSTASTE

RF TOUCH HANDSENDER



Paaringtaste

## BLUETOOTH RF GATEWAY BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Zum Verbinden des Handsenders mit dem Bluetooth RF Gateway, stecken Sie den Bluetooth RF Gateway in die Steckdose und drücken Sie 2x die Funktionstaste (1) am Bluetooth RF Gateway: Die Funktions-LED (2) am Bluetooth RF Gateway leuchtet.
2. Drücken Sie nun, am RF-Touch Handsender, die Paaringtaste (3) im Batteriefach mit einem schmalen Gegenstand bis die Funktions-LED am Bluetooth RF Gateway erlischt.

## FEHLERBEHEBUNG

Der Factory-Reset löscht alle gespeicherten Adressen und setzt den Gerätenamen zurück

1. Beim Einstecken des Gateways in die Steckdose die Funktionstaste (1) gedrückt halten.
2. Die Funktions-LED (2) leuchtet kurz auf wenn der Rest vollzogen wurde. Danach kann das Gerät neu eingelernt werden.