

## KURZANLEITUNG

### BLUETOOTH RF GATEWAY-ANLEITUNG FÜR OFFLINE MOTOR

#### BLUETOOTH RF GATEWAY



FUNKTIONS-LED

FUNKTIONSTASTE

#### RF TOUCH HANDSENDER



PAIRINGTASTE

#### BLUETOOTH RF GATEWAY BEDIENUNGSANLEITUNG

Zum Verbinden des Handsenders mit dem Bluetooth RF Gateway, stecken Sie den Bluetooth RF Gateway in die Steckdose und drücken Sie 2 x die Funktionstaste (1) am Bluetooth RF Gateway: Die Funktions-LED (2) am Bluetooth RF Gateway leuchtet.

Drücken Sie nun, am RF-Touch Handsender, die Pairingtaste (3) im Batteriefach mit einem schmalen Gegenstand bis die Funktions-LED am Bluetooth RF Gateway erlischt.

#### FEHLERBEHEBUNG

Der Factory-Reset löscht alle gespeicherten Adressen und setzt den Gerätenamen zurück.

Stecken Sie hierfür das RF Gateway in die Steckdose ein, dann 4 x kurz hintereinander die Funktionstaste (1) drücken - Funktions-LED (2) leuchtet.

Im Anschluss 1 x die Funktionstaste (1) als Bestätigung drücken - Funktions-LED (2) am Gateway erlischt.

Der Bluetooth RF Gateway ist nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Nun kann das Gerät neu eingelernt werden.

Irrtümer/Modell-Änderungen vorbehalten.  
Alle Maßangaben sind ca-Maße.