

KURZANLEITUNG

BLUETOOTH RF GATEWAY-ANLEITUNG FÜR OFFLINE MOTOR
Stand 14.09.2018

rummel
matratzen

BLUETOOTH RF GATEWAY



FUNKTIONS-LED

FUNKTIONSTASTE

RF TOUCH HANDSENDER



Pairingtaste

BLUETOOTH RF GATEWAY BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Zum Verbinden des Handsenders mit dem Bluetooth RF Gateway, stecken Sie den Bluetooth RF Gateway in die Steckdose und drücken Sie 2 x die Funktionstaste (1) am Bluetooth RF Gateway: Die Funktions-LED (2) am Bluetooth RF Gateway leuchtet.
2. Drücken Sie nun, am RF-Touch Handsender, die Pairingtaste (3) im Batteriefach mit einem schmalen Gegenstand bis die Funktions-LED am Bluetooth RF Gateway erlischt.

FEHLERBEHEBUNG

Der Factory-Reset löscht alle gespeicherten Adressen und setzt den Gerätenamen zurück.

1. Stecken Sie hierfür das RF Gateway in die Steckdose ein, dann 4 x kurz hintereinander die Funktionstaste (1) drücken - Funktions-LED (2) leuchtet.
2. Im Anschluss 1 x die Funktionstaste (1) als Bestätigung drücken - Funktions-LED (2) am Gateway erlischt.

Der Bluetooth RF Gateway ist nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Nun kann das Gerät neu eingelernt werden.