

# KURZANLEITUNG

## RUMMEL REMOTE-APP FÜR OFFLINE MOTOR

Stand 12.01.2016

**rummel**  
matratzen




Abbildung 1




Abbildung 2




Abbildung 3




Abbildung 4

### BESCHREIBUNG RUMMEL-REMOTE-APP

1. Rummel Remote-App im „App-Store“ oder „Google-Play-Store“ suchen und installieren.
2. Rummel Remote-App öffnen, dann den Button Einstellungen auswählen (Abb. 1).
3. Nun den Button „Gerät auswählen“ drücken (Abb. 2).
4. Wählen Sie nun Ihr Motorrahmen-Modell aus (Abb. 3).
5. Es erscheint wieder die erste Seite (Abb. 1). Hier können Sie die Anzahlen der Motoren aktivieren.
6. Der Funktionsbildschirm (Abb. 4) erscheint, in dem Sie Ihren Motorrahmen wunschgemäß bedienen können.



Abbildung 5




Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8

### UNTER DER RUBRIK EINSTELLUNGEN KÖNNEN ZUDEM FOLGENDE EINSTELLUNGEN VORGENOMMEN WERDEN:

7. Durch Auswahl „Gerät umbenennen“ (Abb. 2) kann ein Wunschname vergeben und gespeichert werden (Abb. 5).
8. Durch Auswahl „Vibration“ kann die Vibration ein- oder ausgeschaltet werden. (Vibration bestätigt erfolgreiches Drücken einer Taste)
9. Durch Auswahl des Speicherbuttons (Abb. 6, rechts oben) erscheint Abbildung 7, wo der gewünschte Speicherplatz M1, M2 oder M3 festgelegt werden kann. Wählen Sie Speicherplatz M1 (Abb. 8, rot markiert) und bestätigen Sie anschließend die Speicherung durch drücken des Hakens (rechts). Das X (links) steht für zurück.