

KURZANLEITUNG


RUMMEL REMOTE APP FÜR OFFLINE MOTOR




1



2



3



4

BESCHREIBUNG RUMMEL REMOTE APP

Rummel Remote App im App-Store oder Google-Play-Store suchen und installieren.

Rummel Remote App öffnen und dann den Button „Einstellungen“ drücken (Abb. 1).

Nun den Button „Gerät auswählen“ drücken (Abb. 2).


Wählen Sie Ihr Motorrahmen-Modell aus (Abb. 3).

Es erscheint wieder die erste Seite (Abb. 1). Hier können Sie die Anzahl der Motoren aktivieren.

Der Funktionsbildschirm (Abb. 4) erscheint. Hier können Sie die Motorrahmen wunschgemäß bedienen.




5



6



7



8

ZUSATZEINSTELLUNGEN

Durch Auswahl „Gerät umbenennen“ (Abb. 2) kann ein Wunschname vergeben und gespeichert werden (Abb. 5).

Durch Auswahl „Vibration“ kann die Vibration ein-/ausgeschaltet werden (Abb. 2). Die Vibration bestätigt das erfolgreiche Drücken einer Taste.

Durch Auswahl des Speicherbuttons (Abb. 6, rechts oben) erscheint Abb. 7. Hier kann der gewünschte Speicherplatz M1, M2 oder M3 festgelegt werden. Wählen Sie Speicherplatz M1 (Abb. 8, rot markiert) und bestätigen Sie anschließend die Speicherung durch Drücken des Hakens (rechts). Das X (links) steht für „Zurück“.