

KURZANLEITUNG

DEMONTAGE ELEKTROKOMPONENTEN

1. AUSBAU HAUPTMOTOR

Zum Ausbau des Hauptmotors fahren Sie den Motor in die Grundstellung „Liegefläche“ (ebene Fläche). Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Schieben Sie die Deckel Pos. 6 (siehe Motorenabbildung) seitlich ab. Drücken Sie den Motor nach unten aus dem Antriebsgestänge



2. AUSBAU ZUSATZMOTOREN

Ziehen Sie beim 3 und 4 motorigen Rahmen des Hauptmotors das Verbindungskabel (vom Einzelmotor zum Hauptmotor) aus der Buchse. Lösen Sie anschließend die Einzelmotoren vom Gestänge. Jeder Einzelmotor ist mit zwei Montagebolzen und zwei Sicherungsclips am Gestänge befestigt. Lösen Sie die beiden Sicherungsclips vom Montagebolzen, ziehen Sie dann den Bolzen aus dem Gestänge. Wenn die beiden Montagebolzen entfernt wurden, kann der Einzelmotor vom Gestänge gezogen werden



3. REGISTERNUMMER ZUR ALTGERÄTENTSORGUNG

Die Registrierungsnummer zur Altgeräteentsorgung WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) finden sie am Motorengehäuse unter dem CE-Zeichen.



ACHTUNG: Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Restmüll entsorgt werden, sondern müssen an Sammelstellen zur Wiederverwertung abgegeben werden.