

# KURZANLEITUNG

DAUERLÄUFER ANLERNEN FÜR OFFLINE MOTOR M3  
Stand 12.01.2016

**rummel**  
matratzen

Taste	Funktion
1	Anlerntaste
2	Anlerntaste
19	Dauerläufer ein / aus
20	Diode

## Dauerläufer anlernen:

Die Funktionstaste auf der Netzfreischaltung 2x kurz drücken.

Die Anlerntaste 1 und 2, einmal kurz drücken und beim zweiten Mal gedrückt halten bis die Diode 20 dauerhaft leuchtet.

Anschließend Dauerläufer mit der Taste 19 aktivieren oder deaktivieren.

